

Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte  
EDENORTE



## Oficinas Técnicas de Subestaciones

FICHA TECNICA DE EQUIPOS

Indicador Posición para TAPs (BCD)

UNIDAD:

NO ITEM:

FECHA: 10/2016

CODIGO:

### Descripción:

Indicador Posición para TAPs (BCD)

Tensión Nominal: 120Vdc

Entradas para posiciones: 30

Montaje: Tipo Din

