

Descripción: Accesorios para Dron

Datos:

cubierta de cerradura y lente Phantom 4 Pro / Pro + / Advanced / Advanced + Gimbal es un cierre deseable que se ajusta a la parte delantera de la cámara. No solo es una fijación mucho más segura para la cámara y el cardán más delicados, sino que también brinda protección adicional para la lente del cardán

Diseño de cobertura completa, estabilice la lente para evitar que el cardán y la cámara se muevan, choque, polvo y agua durante el transporte y el almacenamiento. Mejora aún más la protección del cardán.

Diseño preciso de plástico de alto impacto con una gran textura y revestimiento, inyección moldeada con superficie lisa, sensación de manos muy cómoda, diseño especial para DJI Phantom 4 Pro / Pro + / Advanced / Advanced +.

Con tan solo unos segundos para instalar y desinstalar, proporciona una protección adicional y es mucho más visible, lo que garantiza que es menos probable que se olvide de eliminarlo antes del inicio.

Mientras tanto, DJI Phantom 4 Pro / Pro + / Advanced / Advanced + con esta cubierta juntos puede ser almacenado en la bolsa original de DJI directamente.

la función de la cubierta del cardán es hacer que el cardán permanezca estable en tránsito, elimínelo antes de volar su dron.

Foto referencial



Uso:
Para cobertura de la lente de Drone

Observación: